

Информационное письмо по наклеиванию инженерной паркетной доски Karelia к основанию

ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К УКЛАДКЕ. Храните упаковки в сухом месте. Не вскрывайте упаковку до начала укладки. Отложите доски с дефектами или обрежьте их и используйте на завершающих этапах укладки. **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:** Следуйте инструкциям и указаниям изготовителя клея для полного поверхностного приклеивания. **ПОДХОДЯЩИЕ ЧЕРНОВЫЕ ПОЛЫ / ПОКРЫТИЯ.** Паркет устанавливается на сухой, ровный, прочный и чистый черновой пол. Старые черновые полы необходимо очистить от остатков клея. Существующие эластичные либо текстильные полностью удалить. **ПОДГОТОВКА ЧЕРНОВОГО ПОЛА** Черновой пол должен быть сухим (<2% СМ-метод), ровным (просвет под контрольной двухметровой линейкой не более 2мм), чистым (без грязи, пыли и органического мусора) и прочным (без трещин, отслоений, прочность в соответствии с установленной для каждого типа основания). Перед началом укладки необходимо провести соответствующие проверки и подготовительные работы. Обязательно следуйте инструкции на упаковке используемого клея. Результат приклеивания зависит от того, насколько тщательно проведена подготовка. Старое напольное покрытие, если оно есть, необходимо удалить или обработать в соответствии с рекомендациями изготовителя клея. **ОЧИСТКА ЧЕРНОВОГО ПОЛА** Никогда не оставляйте на поверхности чернового пола опилки или другие органические отходы. **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** Материалы для напольных покрытий следует хранить при относительной влажности не более 60%. Перед укладкой деревянного пола убедитесь в том, что температура материалов и помещения не ниже 18 °С. **КЛЕИ** Проконсультируйтесь у поставщика клея, как выбрать клей и шпатель для наклейки деревянного пола. Как правило, для полного поверхностного приклеивания используются клеи на основе полиуретана (1K, 2K), силан-модифицированных полимеров (МС-полимеры). Выбор клея определяется типом чернового пола. Тщательно соблюдайте инструкции поставщика клея. **ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ** Паркетная доска поставляется готовой к укладке. Если упаковку открыть заранее, доски могут впитать влагу и разбухнуть, из-за чего их будет сложно соединить вместе. Если упаковка вскрывалась, ее необходимо снова запечатать скотчем, чтобы не допустить повреждения доски из-за изменения влажности. Открывайте упаковку только при необходимости во время укладки пола. **КОНТРОЛЬ** Чем раньше вы обнаружите ошибки, тем проще будет их исправить. Возьмите за правило перед укладкой осматривать доски. Проводите осмотр и укладку при хорошем освещении. Не стоит использовать доски с явными дефектами, обнаруживаемыми еще до начала укладки. Ваш поставщик, конечно же, заменит доски с дефектами. Тем не менее замена установленных планок с видимыми дефектами не производится. **УКЛАДКА:** Сборка паркетных досок при полном приклеивании к основанию аналогична со сборкой досок при «плавающем» методе укладки. Избегайте попадания клеящих веществ на промасленные/лакированные и особенно цветные промасленные поверхности. Иногда требуется дополнительное давление. Следует использовать грузы для прижимания досок к основанию, пока клей не схватится. **ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:** Укладка паркетной доски должна быть последним этапом ремонтно-строительных работ в помещении. Все работы, в ходе которых в помещении увеличивается влажность, должны быть к этому времени закончены. Если же другие работы продолжают выполняться (не влажные), следует закрыть паркет дышащим защитным покрытием (не пластиковой пленкой): картоном или защитной бумагой. Не наклеивайте на поверхность паркета клейкую ленту: пластификаторы могут повредить поверхность. В первые несколько часов после укладки ходите по паркету как можно меньше до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.