

# HEMEL®

## Масло для тика

### Teak Oil

Описание продукта	Масло для тика премиум-класса для ухода за древесиной и садовой мебелью на открытом воздухе.		
Цвет	3300H Бесцветное		
Степень блеска	Естественный вид поверхности		
Тип	На основе масла		
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Глубоко проникает в основание</li><li>■ Питает и восстанавливает</li><li>■ Простое в нанесении</li><li>■ Водоотталкивающее</li><li>■ Устойчиво к соленой воде</li><li>■ Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)</li></ul>		
Размер упаковки	0.75 л, 2.5 л, 5 л, 15 л*		
Область применения	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Для деревянных элементов/конструкций и садовой мебели</li><li>■ Подходит для любых внешних деревянных поверхностей яхт и лодок выше ватерлинии</li></ul>		
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20 °C): 10" ± 2 Плотность (г/см³): 0,85 ± 0,02 ЛОС (г/л): 482		
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке		
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C.		
Применение			
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль.</li></ul> <b>Новые неокрашенные деревянные поверхности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120.</li><li>● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li></ul> <b>Старые неокрашенные деревянные поверхности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Отшлифуйте выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания или восстановите ее при помощи очистителя для террас HEMEL® Deck Restorer.</li></ul> <b>Окрашенные деревянные поверхности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.</li><li>● Полностью удалите старую краску/лак с поверхности с помощью шлифовальной машины.</li><li>● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.</li></ul>		
Покраска	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.</li><li>■ Тщательно перемешайте материал перед использованием.</li><li>■ Нанесите масло в 1 слой кистью или ветошью, удалите излишки ветошью для достижения наилучшего результата.</li><li>■ Оставьте сохнуть на 24 часа до полного высыхания поверхности.</li></ul>		
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.</li><li>■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку.</li><li>■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li><li>■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска».</li><li>■ Техническое обслуживание/обновление покрытия следует проводить каждый сезон.</li></ul>		

\* по запросу



Расход (м²/л)	10-12 м² для мягких хвойных пород 15-18 м² для твердолиственных пород в зависимости от породы древесины и способа нанесения
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка	Кисть, ветошь Малярные инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования
Время высыхания	Высыхание на отлип: ~ 4 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.</li><li>■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.</li><li>■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.</li><li>■ Влажность древесины: не более 20%.</li><li>■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.</li><li>■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL® Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите Масло для тика Teak Oil.</li></ul>
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>ВНИМАНИЕ! Ветошь/ткань/салфетки, пропитанные маслом, следует полностью замочить в воде и утилизировать сразу после использования (из-за опасности самовоспламенения).</b></li><li>■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.</li><li>■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.</li><li>■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.</li><li>■ Не использовать пустые банки для других целей.</li><li>■ Избегайте контакта с глазами и кожей.</li><li>■ Мойте руки после использования.</li><li>■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.</li><li>■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.</li></ul>
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023