ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ ЗА КОВРОВОЙ ПЛИТКОЙ

Ковровую плитку можно укладывать на различные поверхности, включая керамическую плитку, камень и твердые древесные полы.

УКЛАДКА

• Основание должно быть ровным, чистым и сухим. Допустимая влажность основания — не более 5%, температура основания — от 10 до 25°C .

• Перед монтажом оставьте ковровую плитку в помещении не менее чем на 24 часа для акклиматизации. Предварительно отключите перед укладкой системы обогрева полов, если они имеются.

• Укладку рекомендуется начинать от дверного проёма или центральной оси помещения, соблюдая направление стрелок на обратной стороне плитки, указывающих направление ворса.

• Для фиксации используйте двустороннюю клеящую ленту, клей-фиксатор или специальные соединительные стикеры в зависимости от площади помещения и рекомендаций производителя.

• Плитки должны плотно прилегать друг к другу без зазоров и защемления ворса.

• Допускается укладка на системы тёплого пола при температуре поверхности не выше +27 °C.

• Не рекомендуется смешивать плитку из разных производственных партий во избежание различий в оттенке.

УХОД

• Регулярно очищайте покрытие пылесосом для удаления пыли и абразивных частиц.

• Загрязнения и пятна рекомендуется удалять сразу после появления с помощью мягкой ткани, тёплой воды или специализированных средств для ковровых покрытий.

• Для поддержания внешнего вида периодически проводите влажную или профессиональную чистку.

• Не допускайте чрезмерного намокания покрытия во время уборки.

• При сильном локальном загрязнении или повреждении отдельный модуль можно быстро заменить без демонтажа всего покрытия.

• Для максимального срока службы рекомендуется использовать грязезащитные коврики во входных зонах.

Соблюдение данных рекомендаций позволит сохранить привлекательный внешний вид покрытия, комфорт при эксплуатации и продлить срок его службы.